

フラッシュカムFC1600クイックガイド

■ フラッシュライト & 写真撮影、動画録画（音声同時録音）により現場の状況を瞬時に記録出来る装置です

■ 細部名称



■ ライト ON / OFF



- ① ライトマークのボタンを押すとライトがONになります。（2段階モード）
モード1（直進型）：最大50mまで照射
モード2（広角）：広範囲に照射したい時に使用

■ モニター電源 ON/ OFF



- ① 電源ボタンを押すとモニターがONになり撮影準備モードになります。
- ② レーザーポインターを使い写真、動画の撮影方向を確認出来ます。
- ③ 電源ボタンを1秒以上長押しすると電源OFFになります。

■ 写真撮影モード



- ① モニターがONの状態で電源ボタン（写真）を押すと撮影出来ます。
- ❗ ※ モニター電源がONの状態でのみ撮影可能です。

■ 動画録画モード



- ① モニターがONの状態で動画ボタン（撮影）を押すと撮影出来ます。（画面上録画アイコンが表示されます）
 - ② 動画ボタンをもう一度押すと録画が止まります。
 - ③ 録画ファイルは最大10分単位で録画/保存されます。
 - ④ 録画の目安：2Mの解像度で録画時SDカード32GBで最大8時間録画可能です。
 - ⑤ ライトボタンを押してライトのモードを調整可能です。
- ❗ ※ モニター電源がONの状態でのみ撮影可能です。
動画を撮影しながら写真撮影も可能です。

■ 写真/動画の再生



- ① モニターがONの状態で中央のOKボタンを押します。
- ② 保存されている写真や動画のファイルリストが表示されます。
- 再生したい写真や動画のファイルを選択し、OKボタンを押します。
- ③ 最初の画面に戻りたい時は動画（撮影）ボタンを長押しします。